

Exploring Processes

- 1. Mi sposto nella cartella SysinternalsSuite dove ho estratto tutti i file
- 2. Faccio doppio click su procexp.exe e accetto l'accordo di licenza quando appare
- 3. Process Explorer mi mostra ora un elenco di tutti i processi attivi sul sistema
- 4. Per trovare il processo del browser, prendo l'icona "Find Window's Process" (quella con il mirino) e la trascino sulla finestra del mio browser aperto.




- 5. Una volta identificato il processo di Mozilla Firefox in Process Explorer, faccio click destro su di esso
- 6. Dal menu che appare seleziono "Kill Process"
- 7. Mi appare una finestra di conferma, clicco "OK" per procedere con la terminazione del processo



Tutte le schede aperte di firefox si sono chiuse.

- 1. Apro il Prompt dei Comandi: vado su Start, cerco "Prompt dei Comandi" e lo seleziono
- 2. Trascino l'icona "Find Window's Process" di Process Explorer sulla finestra del Prompt dei Comandi
- 3. In Process Explorer vedo ora evidenziato il processo cmd.exe. Noto che:
 - Il suo processo padre è explorer.exe
 - Ha un processo figlio chiamato conhost.exe
- 4. Torno alla finestra del Prompt dei Comandi e digito il comando ping (per esempio "ping google.com") e osservo i cambiamenti che avvengono sotto il processo cmd.exe in Process Explorer



- 1. Analizzo la lista dei processi attivi e noto conhost.exe che potrebbe essere sospetto. Per verificare:
 - · Faccio click destro su conhost.exe
 - Seleziono "Check VirusTotal"
 - Quando richiesto, clicco "Yes" per accettare i Termini di Servizio di VirusTotal
 - Clicco "OK" nel prompt successivo

2. Infine:


- · Faccio click destro sul processo cmd.exe
- Seleziono "Kill Process" per terminarlo







Exploring Threads and Handles


- 1. Apro un nuovo Prompt dei Comandi
- 2. In Process Explorer:
 - · Faccio click destro su conhost.exe
 - Seleziono "Properties"
 - Vado nella scheda "Threads" per vedere i thread attivi del processo conhost.exe
 - Appare un avviso, clicco "OK" per continuare



- 1. In Process Explorer:
 - Vado nel menu "View"
 - Seleziono "Lower Pane View"
 - Clicco su "Handles"
- 2. Ora posso vedere nel pannello inferiore tutti gli handle (i riferimenti alle risorse) associati al processo conhost.exe, che possono includere:
 - File aperti
 - · Chiavi di registro
 - Eventi di sistema
 - Altri oggetti di sistema a cui il processo ha accesso









Exploring Windows Registry

- 1. Vado su Start
- 2. Nella barra di ricerca digito "regedit"
- 3. Seleziono "Registry Editor" dai risultati
- 4. Quando appare il prompt UAC (User Account Control) che chiede il permesso di apportare modifiche al sistema, clicco "Yes"

A questo punto ho davanti l'Editor del Registry di Windows dove posso visualizzare e gestire le chiavi di registro del sistema.

- 1. Mi sposto nel percorso indicato:
 - HKEY_CURRENT_USER
 - Software
 - Sysinternals
 - Process Explorer
- 2. Cerco e trovo la chiave "EulaAccepted" che ha valore 0x0000001(1)
- 3. Faccio doppio click sulla chiave "EulaAccepted":
 - Vedo che il valore attuale è 1 (che indica che ho accettato l'EULA)
- 4. Modifico il valore:
 - Cambio l'1 in 0 (questo indica che l'EULA non è stata accettata)
 - Clicco "OK" per salvare la modifica





- 1. Vado nella cartella dove ho scaricato e estratto SysInternalsSuite
- 2. Faccio doppio click su procexp.exe

A questo punto, dato che ho impostato EulaAccepted a 0, Process Explorer dovrebbe mostrarmi nuovamente l'accordo di licenza (EULA) come se fosse la prima volta che lo apro, perché abbiamo "resettato" il suo stato di accettazione.

